

Montage cuvette XL-Light

- POSER LA CUVETTE AU SOL À L'ENDROIT DÉSIRÉ POUR L'INSTALLATION

- DESSINER LE CONTOUR DE LA CUVETTE AU SOL

- PRENDRE LES MARQUES POUR FIXER LES PATTES DE FIXATION (FOURNIES DANS LE KIT)

- DÉTERMINER LES DEUX PERÇAGES NÉCESSAIRES POUR LA FIXATION DANS LE SOL

LES PATTES DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES À L'INTÉRIEUR DE LA CUVETTE DE LA MANIÈRE SUIVANTE :



- FAIRE LES PERÇAGES AVEC UNE MÈCHE ADAPTÉE AU SOL DE DIAMÈTRE 8 MM

- INSÉRER LES CHEVILLES.



- VISSER LES PATTES DE FIXATIONS À L'AIDE DES TIRE-FOND (INCLUS DANS LE KIT).



- POSER LA CUVETTE PAR-DESSUS LES FIXATIONS ET VENIR FIXER LA CUVETTE À L'AIDE DES DEUX GRANDES VIS (FOURNIES DANS LE KIT).



VUE SANS LA CUVETTE



VUE AVEC LA CUVETTE

**ATTENTION, IL FAUT UTILISER L'ENTRETOISE PLASTIQUE ENTRE LES VIS ET LA CUVETTE AFIN D'ÉVITER DE CASSER OU DE FENDRE LA FAÏENCE.
LE SERRAGE DOIT ÊTRE MODÉRÉ : INUTILE DE SERRER TROP FORT SOUS PEINE DE VOIR LA CUVETTE SE FISSURER.**

- UNE FOIS LA POSE TERMINÉE IL EST FORTEMENT CONSEILLÉ D'APPLIQUER UN JOINT SILICONE OU MASTIC ACRYLIQUE SUR LE POURTOUR DE LA CUVETTE AFIN D'ÉVITER LES INFILTRATIONS D'EAU (ET DONC DE BACTÉRIES) SOUS LA CUVETTE. CELA RENFORCERA AUSSI LE MAINTIEN AU SOL.

Service d'assistance technique CREE :

0 899 493 251

**Service 0,60 €/min
+ prix appel**



Développer l'espace de liberté