



## Kitchenettes sur 4 pieds

Réf. voir tableau

Code ISO : 05.33.12

La kitchenette à hauteur variable sur 4 pieds est composée d'un Variplan de dimension 120 x 60 cm. Le réglage en hauteur se fait électriquement ou manuellement sur 30 cm.

La kitchenette, composée d'un Variplan spécifique livré avec les bandeaux frontal et latéraux est complétée avec 1 évier, zone d'égouttage et plaque de cuisson vitrocéramique ou à induction au choix (2 feux). Existe aussi avec 2 cuves.

*Produits éligibles au déplaçonnement PCH !*

### CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

- Réglage en hauteur de 65 à 95 cm ;
- 1 cuve 11 cm de profondeur
- Plan de travail en inox de longueur 120 cm ;
- Versions électriques livrées avec bandelette de sécurité anti écrasement se fixant sous les traverses du Variplan ;
- Livrée en kit facile à monter ;
- Robinetterie non fournie ;
- Kit plomberie fourni ;

### RÉFÉRENCES

MODÈLES DISPONIBLES

RÉF.

Kitchenettes sur 4 pieds, réglage manuel

- avec 2 cuves
- avec 1 cuve + plaque cuisson vitrocéramique
- avec 1 cuve + plaque cuisson induction

04260  
04261  
04262

Kitchenettes sur 4 pieds, réglage électrique

- avec 2 cuves
- avec 1 cuve + plaque cuisson vitrocéramique
- avec 1 cuve + plaque cuisson induction

04263  
04264  
04265



## Équerres réglables

Réf. 04051

Les équerres réglables 04051 sont une solution très économique pour permettre le réglage en hauteur d'un plan de travail ou d'un lavabo sur 23cm.

Chaque équerre supporte un poids de 75kg, et ne doit pas être placée à plus de 80cm de la suivante.

Ainsi, prévoir :

- 2 équerres pour un plan de travail compris entre 60 et 85cm
- 3 équerres pour un plan de 86 à 165cm
- 4 équerres pour un plan de 166 à 241cm

Le réglage du plan de travail s'effectue après avoir desserré 2 vis de diamètre 6,5 mm sur chaque équerre.



*Équerres*

NB. Vis de fixation non comprises.

Le choix de la visserie (inox) est laissé à l'appréciation de l'installateur en fonction du type de mur.