



GIMA

DISPOSITIF D'ISOLEMENT DES CHAUSSURES ORMA

Code: 36500

Catégorie: Tapis décontaminants et film antimicrobien

Unité de Vente: 1 pc.

Commande Minimum: 1

Type: Produit non médical



EAN13: 8023279365009

Descriptif: DISPOSITIF D'ISOLATION DES CHAUSSURES ORMA

Dispositif automatique d'isolation des chaussures, conçu pour tous les types et toutes les dimensions des chaussures.

Il aide à réduire la propagation microbienne en milieu médical et chirurgical.

Le dispositif applique un film thermo rétractable qui enveloppe complètement la chaussure, formant une barrière protectrice isolante.

ORMA est piloté par microprocesseur, avec des commandes programmables (puissance: maximale 1 300W, en pause 75W).

Une poignée de support est disponible en option pour aider à maintenir l'équilibre pendant l'application.

Tension/fréquence: 220 ±5% V - 50 Hz.

Orma crée automatiquement la sur-chaussure. En positionnant la chaussure dans le logement prévu, le système de réchauffement s'active et construit la surchaussure, suivant la forme de la chaussure, générant ainsi une barrière protectrice qui isole complètement la chaussure. Les surchaussures sont imperméables et ne limitent pas les mouvements.

Mode d'emploi multilingue: GB, FR, IT.

Spécifications Techniques:

Standard accessories: