

Visière de protection PET monture bleue

PROTECTION DE LA PERSONNE

Utilisateurs :



Personnel



Description produit

- Visière de protection PET
- Ajustable à la circonférence de la tête par une bande en silicone située au dos de la monture
- Emballée individuellement dans un sachet en PE
- Chaque sachet contient:
 - 1 monture frontale bleue
 - 1 bande ajustable en silicone
 - 3 écrans larges en PET 0,25 mm
- Conditionnement: 5 sachets par carton

Domaines d'application

Portée par le personnel soignant, la visière les protège des projections et des éclaboussures de liquides.

La visière transparente en PET contient un antibuée qui aide à garder une vision claire. Elle couvre le visage à 180 degrés et sa longueur est suffisante pour couvrir le visage du front au menton.

Elle peut être relevée au-dessus du visage selon les besoins.

Visière de protection PET monture bleue

PROTECTION DE LA PERSONNE

Informations réglementaires

- Le produit est conçu et testé pour répondre aux exigences énoncées du règlement européen 2016/425 (catégorie II) et avec les parties applicables de la norme EN166:2001.

Conseils d'entretien

- L'écran facial peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide avec un produit désinfectant. L'éthanol ou l'isopropanol sont recommandés.
- Attention ! Ne pas tremper ou imbiber la mousse de la monture avec de l'alcool ou des désinfectants car cela endommagerait la mousse.

Conseils d'utilisation

- La visière de protection a été conçue pour protéger le visage et les yeux des projections/éclaboussures.
- L'écran facial doit être vérifié avant chaque utilisation. Les écrans faciaux rayés ou endommagés doivent être éliminés. Il n'est pas possible de réparer un écran facial.
- La monture et la bande en silicone, lorsqu'elles sont en contact avec la peau, peuvent provoquer des réactions allergiques chez les utilisateurs sensibles.



Visière de protection PET monture bleue

PROTECTION DE LA PERSONNE

Données logistiques

Référence	Unités / carton	Cartons / palette
1999903461	5 pcs / carton	96 cartons / palette
Dimensions produit	Poids produit (net)	EAN produit
L: 232 mm x l: 280 mm	86g	5703538446320
Dimensions carton	Poids carton (brut)	EAN carton
L 29 x l 26 x H 14,5 cm	0,710 kg	5703538446337
Marquage CE	Fabrication	Durée de vie
Oui (situé sur la monture)	Turquie	2 ans
Stockage	Ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil. Doit être stocké sous une température comprise entre 5 et 30°C.	

